SOBRE ESTE PRODUCTO

COMPATIBILIDAD

Este control remoto es compatible exclusivamente con Roku TV. No es compatible con Roku Stick, Roku Streaming Stick, Roku Box 1/2/3/4 (HD/LT/XS/XD), Roku Ultra, Roku Express, Roku Premiere ni Roku Player.

ALTA CALIDAD

Control remoto mejorado con mayor alcance de transmisión: más de 25 pies (unos 7,6 m), con una respuesta rápida de 0,3 segundos. Los botones han sido probados con más de 120.000 pulsaciones para garantizar un uso prolongado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Control remoto de reemplazo para Roku TV con botones de acceso directo a las apps más usadas, botones de reproducción y navegación completa. Es el ideal para sustituir el control original que esté viejo o dañado.

BOTONES DE ACCESO DIRECTO

- Netflix
- Disney+
- Prime Video
- Hulu
- YouTube
- Sling
- Apple TV+
- VUDU

- ViX

- The Roku Channel

- HBO Max

- Google Play

FÁCIL DE USAR

No requiere programación ni configuración. Solo hay que colocar 2 pilas AAA (no incluidas) y queda listo para usar de inmediato.

MATERIAL DE CALIDAD SUPERIOR

Fabricado con plástico ABS de alta calidad y silicona. Ofrece un agarre cómodo, una carcasa duradera y botones suaves y muy receptivos.

ESPECIFICACIONES

- Frecuencia: 38 kHz

- Potencia: 0,03 W

- Modo de conexión: IR (infrarrojos)



Easy to Install Batteries



STEP 1

To install the batteries, push the rear cover open in the direction of the arrow at the bottom of the illustratior.

STEP 2

Insert the batteries as shown in the figure. Make sure that the positive and negative ends are facing in the correct direction.





STEP 3

Put the cover back to get it work.


TV Power
Back
Home
OK
Volume control
Sleep Mode
Mute
Instant Replay
Options
RWD Scan
FWD Scan
NFLX
P video
Hul
You TB
sing
A-ple tv+
VDU
V-ii-X
For Rokn Chamel
For HB max
Gogle Play
Channel Shortcuts